



Каталог запчастей для фронтального погрузчика XCMG.

Для заказа запчастей XCMG вы можете воспользоваться прямым телефоном (495)761-75-10 для связи с сотрудником службы запасных частей. Также доступна форма заказа запчастей XCMG. Фронтальный погрузчик спроектирован специально для засыпки, раскопки, выравнивания и других работ с различными материалами. Как и любая другая техника, погрузчик XCMG иногда требует ремонта. И тут уже никак не обойтись без запасных частей. Востребованные запчасти для погрузчик XCMG постоянно присутствуют в наличии. Если все же необходимой детали на складе в России не окажется, то ГК «МДСТ» мгновенно организует ее прямую доставку.

- 1 XZ1129001 Контроль акселератора
- 2 YWZ-127 Измеритель уровня топлива
- 3 (X).1.3.5A Фильтр заливной горловины топливного бака
- 4 A.1.3.3A Фильтр обратный топливного бака
- 5 83240200 Узел планетарной редукторной передачи
- 6 72006035 Суппорт
- 7 82350200 Редуктор моста
- 8 80214001 Полуось
- 9 82214203/82215101 Цапфа (гипоидная пара)
- 10 82214207 Дифференциал
- 11 82350201 Узел фланца
- 12 83240200 Узел планетарной редукторной передачи
- 13 53100013 сальник
- 14 53100005 сальник
- 15 75700463 Колодка тормозная
- 16 7570043 Колодка тормозная
- 17 72006035 Суппорт
- 18 75700438 Пыленепроницаемое кольцо
- 19 75700440 Поршень суппорта
- 20 53000010 Круглое кольцо
- 21 75700439 Z3.3.6 Уплотнитель Масляный фильтр
- 22 YJ315X Преобразователь крутящего момента
- 23 CB32 Насос Кпп
- 24 BS428 Коробка передач
- 25 Z3.4.2 Главный приводной вал
- 26 Z3.4.3 Приводной вал передней оси
- 27 Z3.4.4A Приводной вал задней оси
- 28 2201C-30 Цапфа (крестовина)
- 29 WL-100X100-J Элемент (фильтр Кпп)
- 30 ZL20-032105 Картер сцепления
- 31 ZL20-032104 Диск сцепления (внешний)
- 32 ZL20-030103 Диск сцепления (внутренний)
- 33 ZL20-038103 Тормозная полоса
- 34 08.4 Штифт подъемного цилиндра (палец цилиндра подъема)
- 35 320E.8.3 Штифт цилиндра наклона (палец цилиндра наклона)
- 36 08.9 Штифт подъемного кронштейна
- 37 GB882-86 Штырь(палец)
- 38 320E.8.4 Передний штифт рулевого(передний палец рулевого цилиндра)
- 39 320E.8.3 Задний штифт рулевого управления(задний палец рулевого цилиндра)
- 40 Z3.8.6 Шарнирный штырь
- 41 Z3.8.5 Штифт опоры оси
- 42 Z3.8-7 втулка
- 43 420F(II).08.7 Шарнирный болт
- 44 GB304.5-81 Кулачковый подшипник
- 45 Z3.8-2 втулка
- 46 GB550 Насос рулевой
- 47 BZZ 1-400 Гидроруль
- 48 FLD-30Z Клапан рулевой
- 49 Z3.9.1 Цилиндр рулевого управления



50	FKAR-103015 Узел клапана
51	GB304.5-81 Сферический подшипник скольжения
52	Z3.10.1 Цилиндр
53	DF25B2(330F) Распределительный клапан
54	CBG2100 Насос
55	10.2 Правый подъемный цилиндр
56	10.1 Левый подъемный цилиндр
57	GB304.5-81 Сферический подшипник скольжения
58	Z3.10.6.4А Фильтр гидравлический в сборке
59	Z3.10.6А.4 Фильтр гидравлический в сборке
60	ZL40(X).1.3.5А Фильтр заливной горловины гидравлики
61	Z3.11-3 втулка
62	Z3.11.4 Штифт кронштейна Питмена (палец)
63	Z3.11-4 втулка
64	Z3.11.6 Верхний вал (палец)
65	Z3.11-1В втулка
66	Z3.11.7 Штырь вала ковша (палец)
67	Z3.11.5 Концевой штифт кронштейна Питмена (палец)
68	LW330F.11. НЦ(LW330F.11.1) Ковш
69	Z3.11-2 втулка
70	XM-60С Клапан управления
71	12.9А-1 Накопитель воздуха
72	Z3.6.00 Парковочный тормоз
73	ZD2312-24V Стеклоочиститель
74	YY242 §у-2К Измеритель давления масла в двигателе
75	SW242 ^-2А Измеритель температуры воды
76	SGF-03 Вентилятор
77	YY242 SV-2L Измеритель давления воздуха
78	YW242 М-2В Измеритель температуры масла трансмиссии
79	JK932-330F Выключатель
80	BX508 Закрытый плавкий предохранитель
81	YG901С Измеритель давления масла в двигателе
82	XGZ-1 Задняя фара
83	WG1371 Измеритель температуры
84	MD Стартер
85	DK2312А Выключатель
86	ZD2312-24V Приборная панель
87	DY242 -2А(24V) Вольтметр
88	JK424 Замок зажигания
89	JK260 Выключатель стартера
90	WG1371D Датчик температуры