

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АСФАЛЬТОВОГО ЗАВОДА ХСМГ



Для заказа запчастей ХСМГ вы можете воспользоваться прямым телефоном (495)761-75-10 для связи с сотрудником службы запасных частей. Запчасти для асфальтового завода вы можете приобрести у нас. Как и любая другая техника, асфальтовый завод ХСМГ иногда требует ремонта. И тут уже никак не обойтись без запасных частей. Востребованные запчасти для асфальтового завода ХСМГ постоянно присутствуют в наличии. Если все же необходимой детали на складе в России не окажется, то наша компания ГК «МДСТ» мгновенно организует ее прямую доставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Генератор (3016627) 3016627
2. Соленоид (3018453) 3018453
3. Термостат (3076489) 3076489
4. Насос (3022474/3801788) 3022474/3801788
5. Форсунка (615 60 08 0178) 615 60 08 0178
6. Конвертор (16Y-11-00000) 16Y-11-00000
7. Лента в сб. (560 мм.) 216RB-39156 216RB-39156
8. Гусеница к-т 2шт.560мм. (228MC-41156) 228MC-41156
9. Звездочка (175-27-22325) 175-27-22325
10. Лента тормозная лев.(175-33-00080) 175-33-00080
11. Лента тормозная (16Y-17-04000) 16Y-17-04000
12. Венец колеса SD16 (16Y-18-00014/14X-27-15112) 16Y-18-00014/14X-27-15112
13. Ролик (175-30-00513) 175-30-00513
14. Ролик двойной (175-30-00496) 175-30-00496
15. Ролик одинарн. (175-30-00486) 175-30-00486
16. Ролик поддерживающий (155-30-00231) 155-30-00231
17. Ролик опорный (155-30-00124) 155-30-00124
18. Ролик опорный (155-30-00114) 155-30-00114
19. Ролик (16Y-40-06000) 16Y-40-06000
20. Ролик (16Y-40-10000) 16Y-40-10000
21. Ролик (16Y-40-09000) 16Y-40-09000
22. Накладка рыхлителя (195-78-21320) 195-78-21320
23. Кромка отвала режущая правая (24Y-81-00002) 24Y-81-00002
24. Кромка отвала режущая левая (24Y-81-00001) 24Y-81-00001
25. Кромка отвала режущая (24Y -81-00006) 24Y -81-00006
26. Нож центральный (175-70-26310) 175-70-26310
27. АкБ D1010-20000

28. Барабан SD32 175-22-21281
29. Барабан тормозной 16Y-16-00001
30. Башмак 190MA-00146
31. Болт 228MA-00062
32. Болт 175-27-12181
33. Болт 175-71-11463
34. Болт венца SD16 16Y-18-00013
35. Болт с гайкой 154-71-41270
36. Болт с гайкой 178-27-11150
37. Болт с гайкой 190MA-00061
38. Болт трака с гайкой SD16 203MA-00026
39. Болт центральной кромки с гайкой SD32 175-71-11454
40. Вал 16Y-05C-08100
41. Вал 195-43-25180
42. Вал 10Y-05-04000
43. Вал 10Y-05-01000
44. Вал шестерня SD32 175-27-31495
45. Вентилятор D2830-42500
46. Выключатель сигнала D2510-00600
47. Втулка 10Y-18-10000
48. Втулка 16Y-40-00006
49. Втулка 16Y-40-03201/16Y-40-03200
50. Втулка 16Y-40-03210
51. Втулка 175-30-36168
52. Выключатель D2950-00800
53. Выключатель D2590-00800
54. Гайка 228MA-00061
55. Гайка 16Y-16-00018
56. Гайка 01582-02419
57. Гайка 170-30-15190
58. Гайка центральной кромки SD32 175-71-11530
59. Генератор 3016627
60. Генератор D11-102-07
61. Гусеница к-т 2 шт. (560мм)SD32 228MC-41156
62. Датчик D2300-00000
63. Датчик D2102-01000
64. Датчик D2310-00000
65. Датчик D2320-00000
66. Датчик D2112-12000
67. Датчик D2140-03200
68. Датчик D2160-00800
69. Датчик D2140-03600
70. Датчик D2122-01500
71. Датчик
72. Датчик температуры D2123-15000
73. Датчик температуры D2113-12000
74. Диск 175-15-42721
75. Диск 281-15-12720
76. Диск 175-15-12715
77. Диск 154-15-12715
78. Диск (A) 16Y-16-00010
79. Диск (B) 16Y-16-00011
80. Диск SD32 175-22-21160
81. Диск зубчатый 16Y-16-02000
82. Диск резиновый SD32 154-22-11230
83. Замок зажигания 08086-10000
84. Звездочка 175-27-22325
85. Зуб 175-78-31230
86. Клапан 155-15-00370/1751535002
87. Клапан 195-40-11600
88. Клапан 16Y-11-30000
89. Клапан SD32 175-49-13800/1954913800
90. Клапан SD32 175-15-44005
91. Кольцо 16Y-61-01100
92. Кольцо 07000-02060
93. Кольцо 07000-62090
94. Кольцо 07000-02125

- 95. Кольцо 07000-02065
- 96. Кольцо 07002-03634
- 97. Кольцо 07000-02135
- 98. Кольцо 07000-03025
- 99. Кольцо 07000-03032
- 100. Кольцо 07002-01623
- 101. Кольцо 07000-02018
- 102. Кольцо 16Y-18-00009