ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЕТОНОНАСОСА XCMG

Для заказа запчастей XCMG вы можете воспользоваться прямым телефоном (495)761-75-10 для связи с сотрудником службы запасных частей. Запчасти для бетононасоса вы можете приобрести у нас. Как и любая другая техника, бетононасос XCMG иногда требует ремонта. И тут уже никак не обойтись без запасных частей. Востребованные запчасти для бетононасоса XCMG постоянно присутствуют в наличии. Если все же необходимой детали на складе в России не окажется, то наша компания ГК «МДСТ» мгновенно организует ее прямую доставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ролик 16Y-40-06000
- Ролик 16Y-40-09000
- Ролик 16Y-40-10000
- Ролик одинарн. 175-30-00486
- Ролик опорный 10Y-40-10000
- Ролик опорный 10Y-40-11000
- Ролик поддерживающий 10Y-40-07000
- Ролик поддерживающий SD22 155-30-00231
- Рукав 07119-40611
- Рукав 16Y-62-40000
- Рукав 07119-31012
- Рукав 07113-00506
- Рукав 07114-01409
- Рукав гибкий 154-03-11574
- Рукав гибкий 154-03-11594
- Рукав гибкий 07118-01017
- Рукав гибкий 154-61-21740
- Рукав гибкий 154-61-21790
- Рукав гибкий 07114-00609
- Рукав гибкий 07119-00611
- Рукав гибкий 07118-00606
- Рукав гибкий 07118-00608
- Рукав гибкий 07113-00411
- Рукав гибкий 07102-20410
- Рукав гибкий 07102-20412
- Рукав гибкий 07124-01009
- Рукав гибкий 07125-00605
- Рукав гибкий 07123-40411
- Сальник 01643-21845

- Сальник 07012-10100
- Сальник 07013-10120
- Сальник 175-30-36273
- Сальник 07013-00090
- Сальник 16Y-40-18000
- Сегмент 3-х секционный 154-27-12273
- Сигнал D2711-10500
- Стартер D11-101-03b
- Стеклоочиститель D2801-03000
- Стеклоочиститель D2801-09510
- Стопор 16Y-18-00026
- Ступица SD32 175-22-21271
- Счетчик моточасов D2170-00000
- Термостат 3076489
- Трак 203MA-000T1
- Трак 228MA-00156
- Трак SD16 203MA-00151
- Трос 16Y-26C-05000
- Трубка 16Y-75-25000
- Управление тормозом левым 16Y-17-00022
- Управление тормозом правым 16Y-17-00021
- Фара D2401-07001/D2401-07000
- Цепь гусеничная к-т SD16 203MA-37000
- Шайба 01643-32245
- Шайба 16Y-18-00027
- Шестерня 175-27-31255
- Шестерня ведомая 16Y-18-00036
- Шестерня ведомая SD32 175-27-31362
- Шестерня ведущая SD32 175-27-31233
- Шпонка 175-27-31260
- Радиатор (22M-03-00000) 22M-03-00000
- Натяжитель (3250950) 3250950
- Привод (3005131) 3005131
- Шайба (3054841) 3054841
- Шайба (3017750) 3017750
- Прокладка (3047402) 3047402
- Крышка (3418529) 3418529
- Ролик (213326) 213326
- Прокладка (190849) 190849
- Турбина (3529040) 3529040
- Форсунка (3054218) 3054218
- Прокладка (3002385) 3002385
- Насос (3042378) 3042378
- Кольцо (3006745) 3006745
- Кольцо (3007713) 3007713
- Сердцевина (208149) 208149
- Теплообменник (3003814) 3003814
- Крышка (7N8866) 7N8866
- Коробка передач (175-15-00226) 175-15-00226
- Коробка передач (154-15-41002) 154-15-41002
- Коробка передач (16Y-15-00000) 16Y-15-00000
- Конвертор (175-13-21007YJ435) 175-13-21007YJ435
- Конвертор (154-13-51002YJ409A) 154-13-51002YJ409A
- Крышка (09244-02508-1) 09244-02508-2
- Радиатор (175-03-C1002) 175-03-C1002
- Радиатор (16Y-03A-03000) 16Y-03A-03000
- Насос (07436-72202) 07436-72202
- Насос (705-51-30190) 705-51-30190
- Насос (16Y-76-06000) 16Y-76-06000
- Насос (16Y-61-01000) 16Y-75-24000
- Насос (16Y-61-01000) 16Y-61-01000
- Цилиндр (175-63-42700) 175-63-42700
- Цилиндр (175-63-42800) 175-63-42800
- Цилиндр (175-63-43700) 175-63-43700
- Цилиндр (175-63-43800) 175-63-43800
- Цилиндр (175-63-52700) 175-63-52700
- Цилиндр (175-63-13400) 175-63-13400

- Цилиндр (175-63-13300) 175-63-13300
- Цилиндр (23Y-89-10400) 23Y-89-10400
- Цилиндр (23Y-89-10300) 23Y-89-10300
- Цилиндр (23Y-89-10200) 23Y-89-10200
- Цилиндр (23Y-89-10100) 23Y-89-10100
- Цилиндр (154-63-X2070) 154-63-X2070
- Цилиндр (154-63-X2020) 154-63-X2020
- Цилиндр (154-63-X2010) 154-63-X2010
- Цилиндр (16Y-84-62000) 16Y-84-62000
- Цилиндр (16Y-63-13000) 16Y-63-13000
- Цилиндр (16L-62C-10000) 16L-62C-10000
- Цилиндр (16L-62C-20000) 16L-62C-20000
- Болт (09244-02508-1) 09244-02508-1
- Гусеница (203MJ-37151) 203MJ-37151
- Лента тормозная (154-33-1110) 154-33-1110
- Плита нажимная (154-78-31330) 154-78-31330
- Зуб (175-78-31230) 175-78-31230